



Calcificio del Gargano Grup.Pa. s.r.l.

Via San Marco Km. 2 - 71011 APRICENA (Fg) - Tel. 0882.641016 - Fax 0882.643091
www.calcificiodelgargano.com - E-mail: info@calcificiodelgargano.com

INTOFAL-A

intonaco

premiscelato

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto

Intonaco premiscelato a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo selezionato e additivi chimici.

Utilizzo

Intonacatura pareti interne ed esterne mediante applicazione a macchina o a mano.

Principali caratteristiche

- **Peso specifico: 1.400 kg/m³ +/- 5%**
- **Granulometria: < a 1,2 mm**
- **Tempo di lavoro: < 8 h a 25 gradi C**
- **Resistenza a compressione a 28 giorni: 20 Kg/cm²**
- **Resa teorica: 15 kg/m² per spessore 1 cm**
- **Spessore minimo di applicazione: 1 cm**
- **Ritiro idraulico: 0,4 mm/m**
- **Acqua di impasto: ca. 25 litri/q.**

Imballo

In sacchi di carta da kg 40.

Confezione

Su bancali (n. 35 sacchi per bancale).

Applicazione

L'**INTOFAL-A** deve essere applicato secondo il metodo tradizionale degli intonaci a base di cemento:

- a) Preparazione premilinare delle pareti e dei soffitti per ottenere l'eliminazione di fango, polveri, bitume, ecc.
- b) Nel caso di pareti e soffitti particolarmente assorbenti o secchi e nei casi di climi caldi, occorre bagnare abbondantemente i medesimi subito prima dell'applicazione dell'intonaco.
- e) Occorre evitare l'applicazione su superfici esterne sottoposte a forte azione solare durante le prime 24 ore. In tal caso si impone una bagnatura a spruzzo delle pareti già intonacate, per lo meno durante le prime 24 ore.
- d) **L'INTOFAL-A** può essere applicato in una sola mano nello spessore massimo di 1,5 cm. Per spessori maggiori occorre procedere a più mani, con l'avvertenza di lasciare passare un tempo minimo di 2 ore tra la prima e la seconda mano.
- e) L'intonaco, applicato a macchina, viene portato a livello mediante riga (staggia) entro mezz'ora al massimo dall'applicazione a spruzzo.
- f) Entro un tempo minimo di 4 ore e massimo di 8 ore, l'intonaco deve essere energicamente frattazzato con strumento di spugna o di plastica previa abbondante bagnatura di acqua.
- g) L'operazione di frattazzatura descritta nel punto precedente è essenziale (purché fatta a tempo giusto) perché serve ad evitare la rapida fuga dell'acqua, rendere più compatto l'intonaco evitando fenomeni di incoerenza a presa avvenuta.
- h) **L'INTOFAL-A** deve essere applicato a diretto contatto della muratura o della soletta.

Voce di capitolato

Le pareti saranno intonacate esternamente o internamente con intonaco **INTOFAL-A** a base di cemento, calce idrata, inerte calcareo selezionato. Applicato a mano o a macchina, spianato con apposita staggia e lisciato con frattazzo a regola d'arte, di spessore non inferiore a 1 cm.